

# Bedienungsanleitung

---



## Digitaluhr mit Sprache



---

### Basisfunktionen

<b>S1 = ZEIT</b>	( auf der Uhr )	<b>Ansage der Uhrzeit, Weckwiederholung, Batteriesparfunktion</b>
<b>S2 = SET</b>	( rechts unten )	<b>Ansage von Wecker Ein/Aus und der Alarmzeit, Einstellungen im Einstellmodus ändern</b>
<b>S3 = DATUM</b>	( links oben )	<b>Ansage des Datums</b>
<b>S4 = MENÜ</b>	( links unten )	<b>Wecker Ein- bzw. Ausschalten, Einstellmodus</b>

Da alle Funktionen sprachdokumentiert werden, können auch erblindete Personen die Uhr leicht einstellen.

### Batteriesparfunktion

Drücken und halten Sie S1 (ZEIT) für 5 Sekunden, die Sprachausgabe wird aktiviert.

Halten Sie S1 (ZEIT) für 10 Sekunden, ertönen 2 Signale und die Sprachausgabe ist deaktiviert und die Uhr befindet sich im Batteriesparmodus.

### Schlummerfunktion

Ist die eingestellte Alarmzeit erreicht, wird der Weckton für 1 Minute aktiviert. Betätigen Sie während des Alarms die Taste S1 (ZEIT), ertönt er nach einer Schlummerzeit von 10 Minuten erneut. Die Weckwiederholung kann bis zu 6 Mal erfolgen. Wird keine Taste, oder S2 (SET), S3 (DATUM) oder S4 (MENÜ) gedrückt, ertönt der Alarm erneut am nächsten Tag zur gleichen Zeit.

### Wecker Ein-, Ausschalten

Betätigen Sie S4 (MENÜ) kurz und wählen zwischen „Wecker Aus“ und „Wecker Ein“. Wenn der Alarm eingeschaltet ist, werden durch drücken von S2 (SET) „Alarm Ein“ und die Alarmzeit angesagt.

### Einstellmodus

Drücken und halten Sie S4 (MENÜ) so lange bis Sie **Läuten Ein/Aus** hören, betätigen Sie S4 (MENÜ) so oft, bis die von Ihnen gewünschte Einstellung angesagt wird. Betätigen Sie nun S2 (SET) zur Einstellung.

### **Folgende Ansagen sind in dieser Reihenfolge zu hören:**

- Läuten Ein/Aus
- Weckton-Einstellung
- Weckzeit Stunden Einstellung
- Weckzeit Minuten Einstellung
- Jahr Einstellung
- Monat Einstellung
- Datum Einstellung
- Stunden Zeit Einstellung
- Minuten Zeit Einstellung.

Abschließend erfolgt die Ansage der aktuell eingestellten Uhrzeit.

### **Stündliche Ansage ein-, ausschalten**

Drücken und halten Sie S4 (MENÜ) und wählen dann mit S2 (SET) zwischen **Läuten Ein/Aus**.

### **Weckton wählen**

Betätigen Sie S4 (MENÜ) und dann S2 (SET) um einen der **3 Alarmtöne** zu wählen.

### **Weckzeit einstellen**

Betätigen S4 (MENÜ) um zur **Weckzeit – Stundeneinstellung** und ein weiteres Mal S4 (MENÜ) um zur **Weckzeit – Minuteneinstellung** zu gelangen. Betätigen Sie nun S2 (SET) um die **Stunde** bzw. **Minute** einzustellen.

### **Datum einstellen**

Betätigen Sie S4 (MENÜ), betätigen Sie S2 (SET) nun so oft bis Sie das gewünschte **Jahr** eingestellt haben (nach dem Jahr 2059 wird wieder 2023 angesagt). Wiederholen Sie den Vorgang bis Sie den gewünschten **Monat** und **Tag** eingestellt haben.

### **Zeit einstellen**

Betätigen S4 (MENÜ) um zur **Stundeneinstellung** und ein weiteres Mal um zur **Minuteneinstellung** zu gelangen. Betätigen Sie S2 (SET) um die **Stunde** bzw. **Minute** einzustellen.

**Der Artikel ist nicht spritzwassergeschützt. Sprechende Produkte haben Öffnungen über die der Schall austritt und keine Feuchtigkeit eindringen darf, da die Elektronik ansonsten beschädigt wird und die Garantie erlischt.**

### **Entsorgungshinweise**

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen. Altbatterien können Schadstoffe für die Umwelt und Gesundheit enthalten und dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Hierüber informiert das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne. Die ggf. unterhalb dieses Symbols aufgebrachten chemischen Zeichen Hg (Quecksilber), Cd (Cadmium) oder Pb (Blei) weisen auf enthaltene Inhaltsstoffe hin. Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, leere Batterien und Akkus bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde oder beim batterievertreibenden Fachhandel abzugeben. Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten. Datenschutz: Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie für das Löschen personenbezogener Daten auf den Altgeräten selbst verantwortlich sind. Die durchgestrichene Mülltonne bedeutet, dass Sie gesetzlich verpflichtet sind, diese Geräte einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Die Entsorgung über den Hausmüll ist untersagt. Enthaltene Batterien oder Akkus, die nicht fest verbaut sind, müssen vor der Entsorgung entnommen und getrennt entsorgt werden. Besitzer von Altgeräten können diese im Rahmen der durch öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger eingerichteten und zur Verfügung stehenden Möglichkeiten der Rückgabe oder Sammlung von Altgeräten abgeben. Unter dem folgenden Link besteht die Möglichkeit, sich ein Onlineverzeichnis der Sammel- und Rücknahmestellen anzuzeigen zu lassen: <https://www.ear-system.de/ear-verzeichnis/sammel-und-ruecknahmestellen> . Unter der Registrierungsnummer DE42ZZZ00000000474 sind wir bei der stiftung elektro-altgeräte register, Nordostpark 72, 90411 Nürnberg, als Hersteller von Elektro- und Elektronikgeräten registriert. WEEE: DE 82594677. VerpackG: DE 3844135541641. BattG: DE99118501. Importiert durch: Marschall Versand, Turmstraße 10, D 97816 Lohr.

